

キーの取り扱い

メインスイッチのキー

予備のキーは大切に保管してください。

予備のキーの作成については、Honda 販売店にご相談ください。

キーに金属製のキーホルダーを使用するとメインスイッチ周辺に傷がつくおそれがあります。

装備に関する補足情報

■メインスイッチ

この車はメインスイッチをONにすると、ヘッドライトが常時点灯します。エンジンをかけずにONの状態にしておくとバッテリーあがりの原因となります。

走行中はメインスイッチのキーを操作しないでください。

■オドメーター

オドメーターは、999,999kmを超えると999,999kmでロックします。

■トリップメーター

トリップメーターは、999.9 km を超えると0.0 kmに戻ります。