


トリップメーター、平均燃費、燃料消費量のリセット

トリップメーター A をリセットすると、トリップメーター A に基づく平均燃費および燃料消費量も同時にリセットされます。トリップメーター A、トリップメーター A に基づく平均燃費および燃料消費量をリセットするには、トリップメーター A、平均燃費および燃料消費量のいずれかを表示中に **SET** ボタンを押し続ける。リセットされると順番に“0.0”が表示され、その後、もとの表示に戻る。



燃料計のマークが1つ (E) だけ点滅したあと (リザーブ燃料使用後) の給油後、0.1km 走行したときにトリップメーター A、平均燃費、燃料消費量を自動でリセットするように設定することができます。 **➡P.22**