

目次

安全運転のために	4	ホーンスイッチ	21
各部の名称	10	パッシングライトスイッチ	22
メータの見かた、使いかた	12	方向指示器スイッチ	23
計器類	12	装備の使いかた	24
速度計(スピードメータ)	12	ヘルメットホルダ	24
積算距離計(オドメータ)	12	ハンドルロック	25
区間距離計(トリップメータ)	12	後席用ステップ	26
エンジン回転計(タコメータ)	13	シート	27
水温計	14	書類・携帯工具・小物入れ	28
警告灯・表示灯	15	ロアフェアリング	29
速度警告灯	15	サイドカバー	30
油圧警告灯	15	ブレーキレバーの距離調整	31
方向指示器表示灯	16	リヤクッションの調整	32
前照灯上向き表示灯(ハイビーム)		燃料の補給	34
		燃料コック	35
ニュートラル表示灯	16	正しい運転操作	36
サイドスタンド表示灯	16	エンジンのかけかた	36
スイッチの使いかた	17	チェンジのしかた	39
メインスイッチ	17	走りかた	40
前照灯上下切換えスイッチ	19	ブレーキの使いかた	42
エンジンストップスイッチ	20	メンテナンスを安全に行うために	44
スタータスイッチ	21		