


Настройка часов:

- 1 Поверните ключ зажигания в положение ON.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопки **[MODE]** и **[RESET]**, пока показатели часов на дисплее начнут мигать.



- 3 Несколько раз нажмите кнопку **[RESET]**, пока дисплей не покажет нужный час текущего времени и показатель первой/второй половины суток «AM» или «PM».
 - ▶ Чтобы быстро изменить показатели, нажмите и удерживайте данную кнопку.




- 4 Нажмите кнопку **[MODE]**. Показатели минут на дисплее начнут мигать.



- 5 Несколько раз нажмите кнопку **[RESET]**, пока дисплей не покажет нужные минуты текущего времени.

- ▶ Чтобы быстро изменить показатели минут, нажмите и удерживайте данную кнопку.



- 6 Нажмите кнопку **[MODE]**, чтобы запустить часы. Дисплей автоматически выйдет из режима настройки, а настройки будут отменены, если:
 - ▶ Вы не нажали ни одной кнопки в течение 30 сек.;
 - ▶ Вы повернули ключ зажигания в положение OFF, а потом — снова в ON.