

Моторное масло ► Долив моторного масла

Долив моторного масла

Если уровень масла находится на отметке минимального уровня или ниже ее, необходимо долить рекомендуемое моторное масло в картер двигателя. ►стр.41

1. Открутите крышку картера и залейте в горловину рекомендуемое моторное масло до метки максимального уровня.
 - Чтобы проверить уровень масла, установите мотоцикл вертикально на ровной горизонтальной площадке.
 - Не заполняйте картер выше верхней отметки.
 - Не допускайте попадания мусора в маслозаливную горловину.
 - Немедленно вытирайте пролитое масло.
2. Плотно закрутите крышку картера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работа двигателя при недостаточном или избыточном уровне моторного масла может привести к поломке двигателя. Запрещается смешивать моторные масла разных марок и сортов. Это может ухудшить смазку и эффективность работы сцепления.

Рекомендации по выбору моторного масла см. в разделе «Основы правильного обслуживания». ►стр.41

Замена моторного масла и масляного фильтра

Замена масла и масляного фильтра требует применения специальных инструментов. Для замены рекомендуем обращаться к официальному дилеру Honda.

Используйте только новые оригинальные масляные фильтры Honda, предназначенные для мотоцикла Вашей модели.