


# 表示灯



## HISS 表示灯 P.67

- メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、すぐに消灯
- メインスイッチを **O** (Off) にすると、2 秒間隔で 24 時間点滅