

## メーター 前ページの続き

- 2 **[SEL]** ボタンを押すごとに「REV インジケーターが点滅 (10 回/秒) する回転数」は 250 r/min (rpm) ずつ増加します。「REV インジケーターが点滅 (10 回/秒) する回転数」は 5,000 r/min (rpm) から 10,000 r/min (rpm) の間で設定できます。

▶ **[SEL]** ボタンを押し続けると「REV インジケーターが点滅 (10 回/秒) する回転数」が早く進みます。

タコメーター  
タコメーター  
(数字表示)

