

警告灯


警告灯／表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

操作ガイド

PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが  (Run) の状態で、メインスイッチを  (On) にすると点灯し、数秒後に消灯
エンジンストップスイッチが  (Off) の状態で、メインスイッチを  (On) にすると点灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは  P.68



水温警告灯

メインスイッチを  (On) にすると点灯し、数秒後に消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは  P.67

ABS 警告灯 CBR400R<ABS>

メインスイッチを  (On) にすると点灯し、速度が約 10km/h に達すると消灯
走行中に点灯したときは  P.69

油圧警告灯

メインスイッチを  (On) にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは  P.68