


タコメータ

エンジンの回転数を示します。

注意

- ・慣らし走行後もエンジン回転は、タコメータのレッドゾーンに指針が入らないように注意し走行してください。
 - ・空吹かし及び1速2速ギヤ位置での急加速はレッドゾーンに入りやすいので特に注意してください。
- レッドゾーンとはエンジンの限界回転域を示したものでレッドゾーン以上で使用するとエンジン回転が不円滑になりエンジン寿命に悪影響を与えます。



水温計

エンジン冷却水の温度を示します。走行中は、指針が目盛の赤マークより左側にあるのが正常です。指針が赤マークを指していたら、リザーバタンク液量を点検してください。

注意

- ・高温下での長時間にわたるアイドリングにより、指針が赤マークを指す場合があります。この場合は、走行してエンジンを冷やすか、エンジンが冷えるまでエンジンを停止してください。