

●バッテリーミナル部の清掃

ターミナル部に汚れや腐食がある場合は、バッテリーを外して清掃します。

《取外し》

1. 左右のサイドカバーを外し、シートを取外します(16ページ参照)。
2. ボルトを3本外して、バッテリーカバーを取外します。
3. バッテリーを取外します。

《清掃》

- ・ターミナル部が腐食して白い粉が付いているときは、ぬるま湯を注いで拭き取ります。
- ・ターミナル部の腐食が著しいものは、バッテリーコードを外し、ワイヤブラスまたはサンドペーパーで磨きます。
- ・清掃後、バッテリーコードを取付け、ターミナル部にグリースを薄く塗っておきます。

