





Регламент технического обслуживания

Пункт	Осмотр перед поездкой ☑ Стр. 42	Периодичность проведения работ ¹⁾					Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.	
		x 1000 км	1	12	24	36				48
		x 1000 миль	0,6	8	16	24				32
Приводная цепь	п	Каждые 1000 км: п с							68	
Направляющая приводной цепи			п	п	п	п			71	
Тормозная жидкость ²⁾	п		п	п	п	п	п	2 года	65	
Износ тормозных колодок	п		п	п	п	п	п		66	
Тормозная система		п	п	п	п	п	п		65	
Концевой выключатель стоп-сигнала			п	п	п	п	п		-	
Регулировка направления светового пучка фары			п	п	п	п	п		78	
Осветительные приборы/Звуковой сигнал	п								-	
Выключатель двигателя	п								-	
Система сцепления	п	п	п	п	п	п	п		72	
Боковой упор	п		п	п	п	п	п		67	
Подвеска			п	п	п	п	п		-	
Болты, гайки, прочий крепеж			п	п	п	п	п		-	
Колеса/шины	п 		п	п	п	п	п		49	
Подшипники рулевой колонки			п	п	п	п	п		-	

Примечания

- ¹⁾ : При километраже, превышающем указанные значения, выполняйте работы через указанные промежутки времени.
²⁾ : Выполняйте обслуживание чаще, если мотоцикл эксплуатируется в условиях повышенной влажности или запыленности.
³⁾ : Выполняйте операцию чаще, если используете мотоцикл в дождь или при полном открытии дроссельной заслонки.
⁴⁾ : Замена должна производиться квалифицированным механиком.