

切換えボタン

区間距離計(トリップメータ)のモード切換えや時刻合わせを行います。

リセットボタン

区間距離計(トリップメータ)のリセットや時刻合わせを行います。

安全運転に支障をきたすおそれがありますので走行中は切換えボタン、リセットボタンの操作は行わないでください。

