


# 車のお手入れ

- 洗車時、エアクリナーのダクトに直接水をかけないでください。スロットルボディやエアクリナーに水が入り、始動不良などの原因になります。



エアクリナーのダクト

## アルミ部品の取扱い

この車のホイール、フレームはアルミニウム合金を使用しています。アルミ部品は、塩分などの汚れを嫌います。また、他の金属部品と異なり、傷がつきやすくなっていきます。取扱いについては必ず次のことをお守りください。

### 《アルミホイール》

- 砂入り石鹸や硬いブラシは、傷をつけますので使用しないでください。
- 縁石への乗り上げやすり当てはさけてください。

### 《アルミフレーム》

- 砂入り石鹸や硬いブラシは、傷をつけますので使用しないでください。