

平均燃費[AVG. CONS.]


平均燃費を km/L の単位で表示
表示範囲：0.0 ～ 99.9 km/L

- 平均燃費が 99.9 km/L を超えた場合は“99.9”
を表示します。
- 平均燃費をリセットした場合は“---.-” を表示し
ます。

AVG. CONS.
20.0 km/L

平均燃費のリセット

平均燃費を表示中に、**MODE** ボタンを“---.-”が
表示されるまで押し続ける。



上記の場合をのぞいて表示が“---.-”になったらと
きは、Honda 販売店で点検を受けてください。