

LAP TIME


LAP TIME メニューの設定

- 1 メインメニューから“LAP TIME”を選択し、設定画面を表示する。 **MODE** (P.36)
- 2 **SEL** (アップ) または **SEL** (ダウン) ボタンを押し、設定したいメニューを選択し、**MODE** ボタンで決定する。

設定の終了

“**SEL** (戻る) メニュー”を選択し、メインメニューの“LAP TIME”に戻る。

“LAP TIME”メニューを選択



- MODE** ボタンを押す
- SEL** (アップ) ボタンを押す
- SEL** (ダウン) ボタンを押す