

INFO 2

INFO 2 では“REV”、“INST.CON.S.”、“AVG.CON.S.”、“TRIP A CONS.”、“AVG.SPD.”または“ELAPSED”が選択できます。

1 **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、設定したいメニューを選択し、**MODE** ボタンで決定する。

▶ **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し続けるとメニューが早く進みます。

12:34	SETTING	0 km/h
FUNCTION	BACKGROUND	INFO 1
LAP TIME	USER LETTER	INFO 2
DISPLAY FAVORITE		
GENERAL	←	INFO 3
SERVICE	DISPLAY MODE	←

2 **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、“REV”、“INST.CON.S.”、“AVG.CON.S.”、“TRIP A CONS.”、“AVG.SPD.”または“ELAPSED”を選択する。

▶ **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し続けるとメニューが早く進みます。

12:34	SETTING	0 km/h
FUNCTION	BACKGROUND	AVG.SPD.
LAP TIME	USER LETTER	ELAPSED
DISPLAY FAVORITE		
GENERAL	←	REV
SERVICE	DISPLAY MODE	INST.CON.S.
		AVG.CON.S.

3 **MODE** ボタンを押し、“INFO 2”を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。