

## SERVICE


### “SERVICE”メニューを選択

#### SERVICEメニューの設定

- 1 メインメニューから“SERVICE”を選択し、設定画面を表示する。 **MODE** (P.36)
- 2 **SEL** (アップ) または **SEL** (ダウン) ボタンを押し、設定したいメニューを選択し、**MODE** ボタンで決定する。

#### 設定の終了

“**SEL** (戻る)”メニューを選択し、メインメニューに戻る。



**MODE** ボタンを押す



**SEL** (アップ) ボタンを押す



**SEL** (ダウン) ボタンを押す