


燃料補給

メインスイッチのキー



燃料がにじみ出ることがあるので、レベルプレート以上入れないでください。

使用燃料：無鉛プレミアムガソリン
タンク容量：18ℓ

燃料についての注意 P.9

燃料タンクキヤップの開けかた
キーカバーを開け、キーを差し込み右に回して、燃料タンクキヤップを開ける。

燃料タンクキヤップの閉じかた

- 1 燃料タンクキヤップを手で確実に押しつけてロックする。
- 2 キーを抜き、キーカバーを閉じる。
 - ▶ 燃料タンクキヤップがロックされないと、キーは抜けません。

警告

ガソリンは燃えやすいため、ヤケドを負ったり、爆発して重大な傷害に至る可能性があります。

燃料補給およびガソリンの取り扱い P.9