

簡単なメンテナンス

《ブレーキパッドの摩耗の点検》
(Honda指定6か月点検整備項目)
左右のブレーキキャリパーを同時に点検します。
ブレーキキャリパーの前側からのぞいて、パッドの
摩耗限界溝がなくなったら、パッドの摩耗限界で
す。
摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時
に交換してください。
ブレーキパッドの交換は、Honda販売店にご相談
ください。

