


### 《クリップの取外し、取付けかた》

#### 取外し

- ①中央部のピンを押し込んでロックを解除します。
- ②クリップを引き抜きます。



#### 取付け

- ①ピンの先端を軽く開きながら、ピンを押し戻して取付け状態にします。
- ②クリップを穴に差し込みます。
- ③ピンを軽く押してロックします。

