


《始動手順》

この車にはオートチョークが装備されていますのでエンジンが冷えているとき、暖まっていますかにかかわらず以下の始動手順に従ってください。

1. エンジンストップスイッチが“”(RUN) になっていることを確認します。
2. メインスイッチを“ON”にします。
3. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
4. スロットルグリップを閉じ、スタータスイッチを押します。
5. エンジンがかかったら、サイドスタンドが確実に格納してあることを確認してからスタートしてください。

- エンジンがかからないときは、125 ページ記載の要領で確認してください。

知識

- この車は、転倒したとき、自動的にエンジンを停止するシステムが装備されています。エンジンを再始動するときは、システムの作動を解除するためにメインスイッチを一度“OFF”にしてください。