

ADJボタン

区間距離計(トリップメータ)のモード切換え、イモビライザーシステム(HISS)表示灯の点滅/非点滅の設定や時刻合わせを行います。

RESETボタン

区間距離計(トリップメータ)のリセットや時刻合わせを行います。

安全運転に支障をきたすおそれがありますので走行中は**ADJ**ボタン、**RESET**ボタンの操作は行わないでください。

