

|                   |    |
|-------------------|----|
| 装備の使いかた           | 42 |
| イモビライザーシステム(HISS) | 42 |
| ホンダ・エレクトロニックス     |    |
| ステアリング・ダンパー(HESD) | 48 |
| ハンドルロック           | 49 |
| シート               | 50 |
| ヘルメットホルダ          | 52 |
| 書類入れ              | 53 |
| 携帯工具スペース          | 54 |
| ブレーキレバの距離調整       | 55 |
| フロントクッションの調整      | 56 |
| リヤクッションの調整        | 59 |
| U字ロック格納場所         | 62 |
| ロアフェアリング          | 63 |

|           |    |
|-----------|----|
| 燃料の補給     | 64 |
| 正しい運転操作   | 67 |
| エンジンのかけかた | 67 |
| チェンジのしかた  | 69 |
| 走りかた      | 70 |
| ブレーキの使いかた | 72 |