

## メータの見かた、使いかた

[積算距離計(オドメータ)と区間距離計(トリップメータ)の切換え]  
SELボタンを押すごとに表示が右図のように変わります。

積算距離計(オドメータ)  
走行した総距離をkmの単位で示します。

区間距離計(トリップメータ)  
メータをリセット(“0”に戻す)した時点からの走行距離を示します。  
区間距離計(トリップメータ)には“TRIP A”、“TRIP B”のモードがあります。

区間距離計のリセット  
“TRIP A”または“TRIP B”の状態ではRESETボタンを2秒以上押し続けます。  
リセットのときは表示されている方だけ(例えば“TRIP A”が表示されている場合は“TRIP A”だけ)がリセットされます。

