

Приборная панель (продолжение)



Одометр [TOTAL], счетчик пробега за поездку [A/B], указатели мгновенного и среднего расхода топлива.

С помощью кнопки **[SEL]** Вы можете переключать данный сегмент между показаниями одометра, счетчиками пробега за поездку «А» и «В», мгновенным и средним расходом топлива.

▶ Чтобы сбросить счетчик пробега за поездку: ➔ стр. 24

