


Приборная панель *(продолжение)*

Чтобы сбросить показания счетчиков пробега за поездку, среднего и общего расхода топлива:

- 1 Чтобы одновременно сбросить показания счетчика пробега за поездку «А» и счетчиков среднего и общего расхода топлива, нажмите и удерживайте кнопку **SET**, пока данные показатели отображены на дисплее.



- 2 После сброса дисплей поочередно покажет «0,0» для всех показателей.



- 3 Потом дисплей вернется к последним выбранным показателям.



- 4 Чтобы сбросить показания счетчика пробега за поездку «В», нажмите и удерживайте кнопку **SET**, пока данные показатели отображены на дисплее.



Вы также можете сбросить показания счетчика пробега за поездку «А» и счетчиков среднего и общего расхода топлива, заправив бак выше резервной емкости и проехав более 0,1 км.

Чтобы включить или выключить автоматический сброс показателей после заправки: ➡ стр. 29