

Дисплей переходит из режима настройки в штатный режим индикации, если:

- Вы не нажали ни одной кнопки в течение 30 сек.;
- Вы повернули ключ зажигания в положение OFF, а потом — снова в ON.

Настройка режима часов:

Вы можете включить 12-часовой или 24-часовой режим часов.

- 1 Установите ключ зажигания в положение ON (ВКЛ).
- 2 Нажмите и удерживайте кнопки **[SEL]** и **[SET]**: показатели часов на дисплее начнут мигать.



- 3 Нажмите кнопку **[SEL]** и выберите 12-часовой или 24-часовой режим часов.



- 4 Нажмите кнопку **[SET]**, чтобы сохранить выбранный режим и перейти к настройкам часов.

Настройка часов:

- 1 Несколько раз нажмите кнопку **[SEL]**, пока дисплей не покажет нужный час текущего времени.
 - ▶ Чтобы быстро изменить показатели часов, нажмите и удерживайте данную кнопку.



продолжение на следующей странице 27