

### Выключатель зажигания

Включает и выключает электрическую систему, блокирует руль.

- ▶ Ключ можно извлечь только в положениях OFF или LOCK.

### Как заблокировать рулевую колонку:

Блокируя руль на стоянке, Вы защищаете свой мотоцикл от угона.

Также рекомендуется использовать U-образный противоугонный блокиратор колеса или подобное устройство.



### ON


Включает электрическую систему для запуска и движения.

### OFF

Выключает двигатель.

### LOCK

Блокирует рулевую колонку.



### Блокировка:

- 1 Поверните руль влево до упора.
- 2 Нажмите на ключ замка зажигания и установите его в положение LOCK.
  - ▶ Если ключ не поворачивается, слегка покачайте руль из стороны в сторону.
- 3 Выньте ключ зажигания из замка.

### Разблокировка:

Вставьте ключ в замок зажигания, нажмите на него и поверните в положение OFF.