

Долив моторного масла

Если уровень масла находится на метке минимального уровня или ниже ее, необходимо долить рекомендуемое моторное масло в картер двигателя. ➤стр. 50

1. Долейте масло с рекомендуемыми характеристиками до метки максимального уровня.
 - ▶ При проверке уровня масла установите мотоцикл вертикально на ровной горизонтальной площадке.
 - ▶ Не заливайте моторное масло выше метки максимального уровня.
 - ▶ Не допускайте попадания посторонних материалов в горловину.
 - ▶ Немедленно вытирайте пролитое масло.
2. Надежно установите на место крышку картера с масляным щупом.

Моторное масло ▶ Долив моторного масла

ПРИМЕЧАНИЕ

Работа двигателя при недостаточном или избыточном уровне моторного масла может привести к поломке двигателя. Запрещается смешивать моторные масла разных марок и сортов. Это может отрицательно сказаться на смазке и эффективности работы сцепления.

Рекомендации по выбору моторного масла см. в разделе «Основы правильного обслуживания». ➤стр. 50