

Фара



1. Вытащите разъем, не откручивая его.
2. Снимите противопылевой колпачок.
3. Отцепите проволочный держатель и вытяните лампу, не откручивая ее.
4. Установите новую лампу и соберите фару, выполняя операции в обратном порядке.
 - Установите противопылевой колпачок стрелкой вверх.

Не прикасайтесь пальцами к колбе новой лампы. Царапины, следы жира и пота на поверхности колбы могут вызвать ее перегрев и разрушение. Если Вы касались колбы голыми руками, протрите ее ветошью, смоченной в растворе денатурированного спирта.