


Указатели поворота


1. Выкрутите винт и вытащите втулку.
2. Снимите рассеиватель.
3. Слегка надавите на лампу и поверните ее против часовой стрелки.



4. Установите новую лампу и соберите указатель, выполняя операции в обратном порядке.
► Используйте только лампы с янтарным светом.

Лампа освещения номерного знака

1. Открутите винт, снимите рассеиватель фонаря освещения номерного знака с уплотнительной прокладкой.
2. Вытяните лампу, не откручивая ее.



3. Вставьте в патрон новую лампу и соберите фонарь, выполняя операции в обратном порядке.