

■ 経過時間 [TIME]

トリップメーターをリセットしてからのエンジン稼働中の経過時間を表示します。

経過時間は選択しているトリップメーター（AもしくはB）に基づいて算出します。

オドメーター、トリップメーターA、タコメーター（数字表示）、リザーブトリップメーターを表示しているときは、トリップメーターAの経過時間を表示します。

表示範囲：00:00～99:59（時間：分）

経過時間は、99:59を超えると00:00に戻ります。

経過時間をリセットするには： **↶P.23**

■ リザーブ燃料消費量 [RES]（リザーブ燃料モード時のみ） **↶P.17**

燃料計のマークが1つ（E）だけ点滅してからの燃料消費量を表示します。

走行する環境などにより、多少の誤差が生じることがあります。

リザーブ燃料モード：燃料計のマークが1つ（E）だけ点滅したとき、リザーブ燃料消費量に自動で切り換ります。

リザーブ燃料モードになったときは、早めに燃料を補給してください。

● “RES”マークが点滅します。

▶ リザーブ燃料消費量が1.6 Lを超えると、“RES”マークが速く点滅します。

給油後、燃料タンク内のガソリンの量が一定量を超えるると通常表示に戻ります。