

## 燃料計

燃料計の指針は、ガソリタンク内のガソリンの量を示します。  
ガソリンが減ってくると、指針は“F”から“RES”の方向に移動します。  
指針が“RES”の範囲に入ったら、早めにガソリンを補給してください。  
このときの残量は約2リです。

