

●ブレーキペダルの高さ調整

ブレーキペダルの高さは、若干の調整ができます。調整はナットをゆるめアジャストボルトで行ないます。

注意

- ・調整後、確実にナットを締付けてください。
- ・ペダル高さの調整を行なった後は、必ずブレーキ調整をしてください。(54ページ参照)

