

〈ブレーキパッドの点検〉(メーカー推奨項目)

ブレーキを作動させ、ブレーキパッドの摩擦を点検します。

- ・ 矢印(刻印)方向からのぞいて、パッドの摩擦限界ラインがブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩擦限界です。

