

ヘッドライト  
 切換えスイッチ (P、13)  
 ウィンカスイッチ  
 (P、14)  
 ホーンボタン  
 チョークレバー (P、24)  
 エンジンキルスイッチ  
 (P、12)  
 ライティングスイッチ  
 (P、13)  
 スターターボタン  
 (P、12)

クラッチレバー

フューエルコック (P、17)


書類入れ (P、19)

後席用ステップ

携帯工具 (P、19)

チェンジペダル (P、26)

サイドスタンド



-----は、見えない部分を示します。