

## ●パッシンググライト

追越しや交差点などで対向車に、自車の存在を知らせるためのものです。

### 《使いかた》

ヘッドライト切換えスイッチを“D”の位置で押すと点灯します。

## ●ウインカスイッチ

右左折するときや、車線を変更する場合には、ウインカで指示します。

### 《使いかた》

ウインカスイッチを②の位置まで動かして使用します。使用後は自動的に戻りません、必ずもとに戻してください。


車線変更などでは①の位置で軽く指で押えながら使用します。①の位置は指を離すと自動的にもとに戻ります。

ウインカが作動しているときは、ウインカパイロットランプが点灯します。

R……………右折

L……………左折

## ヘッドライト切換えスイッチ



ウインカ  
スイッチ

### 注意

- バルブ(電球)は、正規のワット数以外のも  
のを使用すると、ウインカが正常に作動し  
なくなります。必ず正規のワット数のもの  
を使用してください。