


## 2 スタンドアード装備の使いかた

使用の前に

装備の  
使いかた乗って  
みよう！こんな  
ときは…メンテナンス  
について

車両情報

おまん



## 計器類

## 速度計(スピードメータ)

走行中の速度を示します。法定速度を守り安全走行してください。

## 積算距離計(オドメータ)

走行した総距離をkmの単位で示します。白地に黒数字は100mの単位です。4桁目(1,000kmの位)の1と6は橙色地に白数字で表示します。橙色に変わったときがエンジンオイル交換の目安です。

エンジンオイルの交換は、Honda販売店にご相談ください。

橙色  
積算距離計  
(オドメータ)



## 燃料計

燃料タンク内のガソリンの量を示します。指針が赤ワクに入りかけたときは、早めにガソリンを補給してください。

燃料計の指針が赤ワクに入りかけたときの燃料有効残量:約 1.2ℓ

## 警告灯

## 速度警告灯

車の速度が法定最高速度(30km/h)を越えると速度警告灯が点滅し運転者に注意をうながします。