

Otros ajustes

Ajuste de la maneta de freno

Puede ajustar la distancia entre la punta de la maneta de freno y el puño del manillar.

■ Método de ajuste

Gire el regulador hasta que los números queden alineados con la marca de referencia mientras presiona la maneta hacia delante hasta lograr la posición que desea. Tras el ajuste, compruebe que la maneta funciona correctamente antes de conducir.

AVISO

No gire el regulador más allá de su límite natural.

