

■ トリップメーター A [トリップ A]、トリップメーター A に基づく平均燃費 [平均燃費]、トリップメーター A に基づく平均速度 [平均速度]、トリップメーター A に基づく燃料消費量 [燃料消費量]、トリップメーター A に基づく経過時間 [経過時間] のリセット

トリップメーター A [トリップ A] をリセットすると、トリップメーター A に基づく平均燃費 [平均燃費]、トリップメーター A に基づく平均速度 [平均速度]、トリップメーター A に基づく燃料消費量 [燃料消費量]、トリップメーター A に基づく経過時間 [経過時間] も同時にリセットされます。

トリップメーター A [トリップ A] をリセットするには、Page 1 表示中に **ENT** ボタンを押し続けるまたは、Page 1 のエリアをタッチし続ける。

1	2	3	4
トリップ A	60.0 km		
平均燃費	17.6 km/L		
平均速度	55 km/h		
燃料消費量	3.4 L		