


スタート時刻に合わせ、タイマを事前に作動させることができます。


#### タイマ使用例:

レースなどのスタート時刻2分前にタイマを作動させる方法。

1. “RESET-TIME”ボタンを3秒以上押し、表示を“00:00”にします。



2. “UP/DOWN”ボタンを押し“分”と“秒”を“58:00”に設定します。  
“UP/DOWN”ボタンを押し続けると時刻の早送りができます。



3. スタート時刻の2分前に“RESET-TIME”ボタンを押すとその瞬間にタイマが作動します。

#### タイマ作動

