

Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer B Yakıt Tüketimi [TÜKETİM]

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B'nin sıfırlanmasından sonraki sıfırlanabilir mesafe ölçer B yakıt tüketimini gösterir. Görüntüleme aralığı: 0.0 ila 300.0 L (gal)

- 300,0 L'nin üstü: "300,0" görünür.
- Sıfırlanabilir mesafe ölçer B yakıt tüketimi sıfırlandığında: "---.-" görünür.

1	2	3	4
YOLCULUK B			
30.0 km			
ORT. TÜKETİM			
6.2 l/100 km			
ORT. H.			
45 km/h			
TÜKETİM			
1.8 L			

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B yakıt tüketimini sıfırlamak için [TÜKETİM]:  S. 69