


# Elcik Isıtıcısı

CRF1100A2/A4/D2/D4

Bu motosiklet, sürüş esnasında ellerinizi ısıtan bir elcik ısıtıcısı ile donatılmıştır. Isıtılan elciklerden ellerinizi korumak için eldiven giyiniz.



## Elcik ısıtıcısı göstergesi:

Seçilen ısıtıcı seviyesi, ısıtıcı açıldığında ve ısıtıcı seviyesi değiştirildiğinde göstergenin yanıp sönme sayısı ile gösterilir. Örneğin, ısıtıcı seviyesi 5'i seçerseniz, gösterge 5 kez yanıp söner ve bunu 7 kez tekrarlar.

## Isıtıcı seviyesi:

Elcik ısıtıcısı düğmesi kullanıldığında, seçilen ısıtıcı seviyesi saat alanında birkaç saniye görünür.

## Elcik ısıtıcısı durumu simgesi: ➡ S.132

Elcik ısıtıcısı devreye girdiğinde yanar.