


Müzik Sistemi *(Devam ediyor)*

Zil Sesi

Bağlı olan cep telefonu "bant içi zil sesini" destekliyorsa, bir çağrı alındığında telefonda saklanan zil sesi otomatik olarak duyulur.

"Bant içi zil sesi" desteklenmiyorsa, ses sisteminde saklanan zil sesi duyulur.

Çağrı Alma

- 1 Bir çağrı geldiğinde, çağrıyı almak için sol gidon kolundaki  ses kontrol düğmesini ileri itiniz.
 - Aynı işlem, ekrandaki [Cevapla] ögesi seçilerek de yapılabilir.



Telefonun ses seviyesini ayarlamak için:  S.95