


Напряжение аккумуляторной батареи [VOLTAGE]

Отображается текущее напряжение аккумуляторной батареи.


Диапазон показаний: От 7,5 до 18,5 В


1	2	3	4
INST. CONS.		5.8 l/100 km	
AVG. CONS.		6.2 l/100 km	
VOLTAGE		 12.0 v	
DATE		Wed, 15, May, 2019	

Если мигают символы «---.-», обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

Дата [DATE]

Отображает текущую дату.

1	2	3	4
INST. CONS.		5.8 l/100 km	
AVG. CONS.		6.2 l/100 km	
VOLTAGE		 12.0 v	
DATE		Wed, 15, May, 2019	

Для установки текущей даты:  Стр. 90