




## Панель приборов *(продолжение)*

### Функция

Можно последовательно изменить следующие позиции.

- Пользовательские режимы (данная страница)
- Остаток пути  Стр. 78
- Автоматическое отключение указателей поворота  Стр. 79
- Индикатор HISS  Стр. 80

### Пользовательские режимы

Вы можете менять значения для [Power] (Мощность), [Engine Brake] (Торможение двигателем), [Overall] (Подвеска), [Front] (Переднее колесо), [Rear] (Заднее колесо), [ABS], [Preload] (Предварительное сжатие подвески) в режимах [USER 1 MODE] (Пользовательский режим 1) и [USER 2 MODE] (Пользовательский режим 2).

