

Дисплей

Можно последовательно изменить следующие позиции.

- Отображение режима дисплея (данная страница)
- Яркость → Стр. 83
- Фон → Стр. 84
- Предпочтительная информация → Стр. 86
- Предпочитаемый переключатель → Стр. 88

Отображение режима дисплея

Вы можете выбрать вариант отображения информации о поездке.

