


## Панель приборов *(продолжение)*




- 3 Вернуться к информации о поездке, предыдущему экрану или домашней странице. ➡ Стр. 40

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

**По умолчанию:** [UK English] (Британский английский)

## Настройки по умолчанию

Заданные значения можно вернуть к значениям настроек по умолчанию.



- 1 Выберите пункт [Restore Default Settings] (Восстановить настройки по умолчанию) и нажмите кнопку **ENT**.