


Подогрев рукояток руля

CRF1100A2/A4/D2/D4

Данный мотоцикл оснащен подогревом рукояток руля, позволяющим согревать руки во время движения.

Используйте перчатки как средство защиты от нагретых рукояток.



Индикатор подогрева рукояток руля:

Уровень интенсивности подогрева отображается количеством миганий индикатора при включении подогрева или изменении интенсивности уровня подогрева. Например, если выбрать уровень 5, то индикатор мигнет пять раз и повторит это 7 раз.

Уровень подогрева:

Уровень интенсивности подогрева отображается в течение нескольких секунд в области индикации часов при очередном использовании выключателя.

Индикатор подогрева рукояток руля: Стр. 132

Отображается при включенном подогреве рукояток руля.