

Режимы движения	[PRELOAD] [Предварительное сжатие] (Водитель) ^{*1}	[PRELOAD] [Предварительное сжатие] (Водитель+багаж) ^{*1}	[PRELOAD] [Предварительное сжатие] (Водитель+пассажир) ^{*1}	[PRELOAD] [Предварительное сжатие] (Водитель+пассажир+багаж) ^{*1}
[TOUR MODE] (Туристический)	5	10	15	20
[URBAN MODE] (Городской)	5	10	15	20
[GRAVEL MODE] (Гравийный)	5	10	15	20
[OFF ROAD MODE] (Бездорожье)	5	10	15	20
[USER 1 MODE] (Пользовательский 1)	5 ^{*2}	10 ^{*2}	15 ^{*2}	20 ^{*2}
[USER 2 MODE] (Пользовательский 2)	5 ^{*2}	10 ^{*2}	15 ^{*2}	20 ^{*2}

Примечания:

*1: CRF1100A4/D4

*2: Параметр может быть изменен.